

Montagehalterung

ELS-MH




Montagehalterung

Type ELS-MH Best.-Nr. 0583

Hilfreich für UP-Gehäuseeinbau in Installationsschächte, vor allem bei Brandschutzgehäusen. Zur Befestigung des Gehäuses an Decke oder Wand. Für alle UP-Gehäuse passend, bei ELS-GD.. im Lieferumfang enthalten.

Ausgleichsrahmen, Luftfilter

ELS-AR



ELF/ELSD

Ausgleichsrahmen

Type ELS-AR Best.-Nr. 20698

Zum Einspannen zwischen Wand und Innenfassade, wenn das UP-Gehäuse über Putz vorsteht. Überdeckt bis zu 40 mm.

Luftfilter (Ersatzteil)

Type ELF/ELSD Best.-Nr. 0587

Dauerfilter (spülmaschinenfest) für ELS-Ventilatoreinsätze ELS-VE.. Verpackungseinheit = 2 St.

Zweitraum-Absaugeinheiten

ELS-ZA



ELS-ZAB

Zweitraum-Absaugeinheit

Type ELS-ZA Best.-Nr. 0455

ohne Brandschutz für UP-Wand-einbau.

Type ELS-ZAB Best.-Nr. 0456

mit Brandschutz, UP-Einbau in Installationsschächte. Z-41.3-366.

Ersatzluftfilter für ZA-Einheiten

Type ELF-ZA Best.-Nr. 0557

für ELS-ZA und -ZAB; VE = 5 St.

Wechselfassaden

ELS CLASSIC
line



■ Wechselfassade*

Die im Lieferumfang enthaltene Fassade in alpinweiß kann durch eine der folgenden Farbvarianten ausgewechselt werden.

Type ELS-WF./

../manhattan Best.-Nr. 2530

Type ELS-WF./

../beige Best.-Nr. 2534

Type ELS-WF./

../pergamon Best.-Nr. 2532

ELS STUDIO
line



Type ELS-WF./

../calypso Best.-Nr. 2536


Type ELS-WF./

../lilac Best.-Nr. 2538

Type ELS-WF./

../titan Best.-Nr. 2540

ELS ELEGANCE
line



Type ELS-WF./

../wurzholz Best.-Nr. 2542

Type ELS-WF./

../carrara bianco Best.-Nr. 2546

Type ELS-WF./

../marquina nero Best.-Nr. 2544

* Aufgeführte Wechselfassaden sind universell für alle Unterputz ELS, ausgenommen ELS-VEB und ...VEF, einsetzbar.